

Návod na použitie vozidielok PegPerego

Návod na obsluhu modelov vozidiel pre deti.

V tomto texte sa nachádzajú dôležité informácie pre majiteľov a užívateľov PegPerego výrobkov. Preto Vás prosíme, starostlivo si prečítajte všetky inštrukcie pred použitím Vášho vozidla. Toto vozidlo sa nesmie prevádzkovať na verejných komunikáciách a na cestách s dopravným ruchom. Nenechávajte Vaše dieťa jazdiť po nerovnom teréne a v blízkosti schodov. Dbajte, aby dieťa nevrážalo do iných vozidiel prípadne predmetov.

Vždy majte pod dozorom Vaše dieťa!

Každý model obsahuje špeciálne zariadenie, ktoré chráni motor proti preťaženiu tak pri používaní, ako aj pri nabíjaní. V prípade preťaženia vypína motor na 20 - 30 sekúnd. Pred použitím Vášho vozidla prvýkrát nabíjajte batériu min. 14 hodiny. Dobíjať batériu môžu iba dospelé osoby. Nikdy nenechávajte deti hrať sa s batériami a nabíjačkou. Batériu nabíjajte až vtedy, ak vozidlo stráca rýchlosť. Chráňte batérie pred úplným vybitím.

Používajte iba originálnu nabíjačku PEG PEREGO. Nepoužívajte nabíjačku zhotovenú pre iné účely. Batériu dobíjajte vždy v správnej polohe. **Ak vozidielko nepoužívate, alebo je odstavené, dobíjajte batériu pred uskladnením a potom najmenej raz za 2 mesiace.** Pred použitím Vášho vozidla skontrolujte prevádzkový stav vozidla. Skontrolujte batériu, vodiče, nabíjačku, konektory, poistky, riadenie a brzdy !

Nenechávajte vozidlo v blízkosti zdroja tepla (napr. pec, radiátor a pod.). Chráňte vozidlo pred vodou, dažďom a snehom. Nejazdite po piesku alebo blate, pretože to môže spôsobiť poruchu motora alebo prevodovky.

Neodporúčame používať elektrické modely deťom mladším ako 24 mesiacov.

Výmena batérie: Rozpojte konektory, vyklopte držiak. Vyberte batériu, vymeňte ju za novú, vložte ju na miesto pôvodnej batérie, pripevnite držiakom, pripojte konektory a zatvorte kryt.

Nabíjanie batérií: Zapojte nabíjací prístroj do siete (230 V). Ak sa rozsvieti kontrolka nabíjačka je funkčná. Pri nabíjaní batérie odpojte batériový konektor B od káblového konektoru A. Spojte batériový konektor B s konektorom nabíjacieho prístroja C.

Nabíjajte max. 14-18 hodín nepretržite. V prípade, že batéria nie je ešte úplne nabitá, pokračujte po cca 2 hod, kým nezsvieti indikátor na nabíjačke plnou intenzitou. (Po pripojení vybitej batérie na nabíjačku kontrolka na nabíjačke nesvieti. Postupne sa počas nabíjania rozsvetuje, najprv slabšie, potom postupne svetlo zosilnie. Ak kontrolka svieti plnou intenzitou, batéria je nabitá.) Po skončení nabíjania najprv odpojte nabíjací prístroj zo zásuvky (230 V) a potom odpojte batériový konektor od konektora nabíjacieho prístroja. Spojte konektor od batérie a motora, zatvorte kryt a priskrutkujte.

V prípade, že vozidlo dlhší čas nepoužívate, dobíjajte batériu na maximum raz za mesiac, minimálne však raz za 2 mesiace. Neskladujte batériu v príliš chladných priestoroch (pod +5°C). Neodkladajte batériu po použití vo vybitom stave, hrozí jej poškodenie - strata kapacity. Strata kapacity akumulátora vzniká pri nesprávnom zaobchádzaní a nespadá pod reklamačné dôvody.

Čistenie: Vozidlo môžete čistiť pomocou vlhkej handričky, a keď je to nutné môžete použiť aj neagresívny čistiaci prostriedok. Dajte pozor, aby sa vlhkosť a nečistoty nedostali k elektrickým a pohyblivým častiam (motor, konektory, batéria, vodiče, prevodovka, ložiská)

Komerčné využitie: Pri komerčnom využití sú vozidielka Peg Perego vystavené vyššiemu namáhaniu na ktoré nie sú projektované. Týka sa to hlavne rýchlejšiemu opotrebeniu kolies a hnacieho ústrojenstva (motory / prevodovky).

Platnosť záruky je 2 roky. Záruka stráca platnosť, ak bola porucha zapríčinená mechanickým alebo neodborným používaním príp. zásahom.

Záruku nemožno uznať, ak spotrebiteľ vykoná nedovolené zásahy do autíčka, najmä pri úprave kolies, ktoré zabráni prekĺznutiu kolies tz. namontovať gumený návlek a podobne.

Výrobca neručí za vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, preťažovaním či nárazmi a jazdou na nevhodnom povrchu napr. ostré kamene alebo príliš veľké nerovnosti terénu či jazda na vode.

Záruku taktiež nemožno uznať ak sa použije batéria s vyšším napätím ako je doporučené výrobcom.

Ak zistíte nejakú poruchu, vozidlo nepoužívajte. Vzniknuté vážnejšie poruchy neopravujte sám. Obráťte sa na dodávateľa, kde ste vozidielko zakúpili.

Vozidlo sa nesmie používať v teréne s veľkým stúpaním alebo klesaním keďže nemá mechanické brzdy!!!

Záruka na vozidlo sa nevzťahuje na vady spôsobené prevádzkovým opotrebovaním mechanických častí ako sú kolesá, prevodovky, elektromotor, riadenie, spínače a prepínače.

Pri hlbokom vybití dochádza k nezvratnému poškodeniu akumulátora.

Výrobné vady sa prejavujú v prvých dňoch prevádzky, preto väčšina poškodení vyskytujúcich sa po niekoľko mesačnom používaní ide na vrub prevádzkovaním.

Záruka na vozidlo sa uplatňuje pri skrytých výrobných vadách!!!

Po uplynutí záruky pri poruchách používajte originálne diely.

Prajeme Vaším deťom príjemne strávené chvíle s naším malým modelom vozidla.